



# INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

Balcão Tex Wave Retangular



## Montagem Assembly

1



2



3



4



5



Encaixe os tubos de alumínio assinalados com a numeração nos locais indicados no tampo superior do balcão. Puxe o tecido para cima até ao tampo superior do balcão. De seguida, coloque o silicone localizado no avesso do tecido, no interior da ranhura localizada na borda do tampo superior.

Place the aluminum tubes marked with the number 2 at the locations. Pull the fabric up to the upper top of the counter. Then place the silicone located on the fabric back inside the slot at the top of the top edge.

## Embalagem Packaging



15 min

± 3



Tem dúvidas na montagem? Contacte-nos para obter ajuda.  
Trouble assembling? Contact us for help.

Imagen Ilustrativa Illustrative Image | IM002.01