



# INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

**Balcão Tex Wave Wedge**



## Montagem Assembly

1



2



3



4



Encaixe os tubos de alumínio assinalados com números nos locais indicados no tampo inferior do balcão. Faça o mesmo para o tampo superior. Depois da estrutura montada puxe o tecido para cima até ao tampo superior do balcão. De seguida, coloque o silicone localizado no avesso do tecido, no interior da ranhura localizada no tampo superior.

fit the aluminum tubes marked with numbers in the places indicated on the lower countertop. Do the same for the top. Once the structure is assembled, pull the fabric up to the top of the counter. Then place the silicone on the reverse side of the fabric inside the groove on the top.

## Embalagem Packaging



15 min



**Tem dúvidas na montagem? Contacte-nos para obter ajuda.**  
Trouble assembling? Contact us for help.

Imagem Ilustrativa Illustrative Image | IM004.01