



INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

PRODUTO : BANDEIRA TEX WAVE
PRODUCTS : TEX WAVE FLAG

A Bandeira Tex Wave é uma estrutura de excelente qualidade que não irá deixar ninguém indiferente. Poderá utilizar esta bandeira publicitária em feiras, stands, festivais, concertos, cafés e esplanadas. Tex Wave Flag is an excellent structure that will not leave anyone indifferent. You can use this advertising banner at tradeshows , stands, festivals, concerts, cafes and terraces.

Produtos BANDEIRA TEX WAVE TEX WAVE FLAG Products

Área de Impressão: (mm) (L x A)

Print Area: (mm) (W x H)

Área Visível: (mm) (L x A)

Visible Area: (mm) (W x H)

Estrutura montada: (mm) (L x A x P)

Assembled structure: (mm) (W x H x D)

Embalagem: (mm) (L x A x P)

Package: (mm) (W x H x D)

Peso apróx : (kg)

Approximate weight: (kg)



835 x 2430

835 x 3425

664 x 2276

664 x 3412

Imagen Ilustrativa:
Representative Image:



Saco de transporte

Transport Case



MONTAGEM:


ASSEMBLY:



Monte a estrutura encaixando os tubos de alumínio conforme indicado na imagem, seguindo a ordem dos números que se encontram marcados nas duas extremidades dos tubos.
Assemble structure fitting the aluminum tubes as shown in the image, in the order of numbers that are labeled at both ends of the tubes.



Insira o tecido da bandeira começando pelo topo do mastro, de seguida posicione o mastro da bandeira na base e puxe o tecido para baixo.
Insert the fabric of the flag starting at the top of the mast, then position the flagpole at the base and pull the fabric down.



Depois do tecido estar bem esticado prenda o fio à volta do velcro presente no mastro.
After the tissue is taut secure the wire around the velcro present on the mast.