

TEX WAVE WALL AÉREO pode ser utilizado em espaços indoor, como é o caso de feiras, eventos e congressos, quer em forma de comunicação como decoração. Kit suspensão incluído.
TEX WAVE WALL can be used in indoor spaces, as is the case of fairs, events and congresses, either in the form of communication or decoration. Suspension kit included.

Produtos TEX WAVE AÉREO

TEX WAVE AIR PRODUCTS

Área da Impressão Total: (mm) (L x A)
Total Header Area: (mm) (W x H)

Área Visível Principal: (mm) (L x A)
Total Visible Area: (mm) (W x H)

Estrutura montada: (mm) (L x A x P)
Assembled structure: (mm) (W x H x D)

Embalagem: (mm) (L x A x P)
Package: (mm) (W x H x D)

Peso aprox : (kg)
Approximate weight: (kg)



12480 x 1120



9540 x 1120

3000 x 3000 x 1000

Ø 3000 x 1000

3000 x 3000 x 1000

Ø 3000 x 1000


1200 x 750

1200 x 750

8.5 Kg

7.5 Kg

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:



Saco de transporte:
Transport Case:



MONTAGEM:

ASSEMBLY:

Colocação de Gancho:
Place the holding hook:



1.



2.



3.




4.




Monte a estrutura encaixando os tubos de alumínio conforme indicado na imagem, seguindo a ordem dos números que se encontram marcados nas duas extremidades dos tubos. Depois da estrutura estar montada coloque o tubo central (se existente).
Assemble structure fitting the aluminum tubes as shown in the image, in the order of numbers that are labeled at both ends of the tubes. After the structure is assembled place the central tube (if existing).

Colocação do Tecido:
Placing the Fabric :



Fecho zip
Zip fastening



Início do fecho
Where the zip starts