POSTER DIGITAL
Marketing Displays and Printing Solutions
Bem visto

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

PRODUTO : BALCÃO TEX WAVE
PRODUCT : TEX WAVE COUNTER

Os BALCÔES TEX WAVE contam com uma estrutura leve, fácil de montar e de formas elegantes. Este sistema de exibição torna-se num produto diferenciador na área dos balcões promocionais e marketing displays.

TEX WAVE COUNTERS have a lightweight structure, easy to assemble and elegant shapes. This display system becomes an innovative product in the area of the marketing and promotional displays counters.

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Produtos BALCÃO TEX WAVE
TEX WAVE COUNTER PRODUCTS





Área da Impressão Total: (mm) (L x A) Total Header Area: (mm) (W x H)	1480 x 1000	1820 x 1030	2310 x 1150
Área Vísivel Principal: (mm) (L x A) Total Visible Area: (mm) (W x H)	600 x 980	535 x 930 (x 2)	580 x 930 (x 2) + 285 x 930
Estrutura montada: (mm) (L x A x P) Assembled structure: (mm) (W x H x D)	595 x 1050 x 395	600 x 1050 x 600	800 x 1050 x 535
Embalagem: (mm) (L x A x P) Package: (mm) (W x H x D)	660 x 110 x 460	660 x 110 x 460	820 x 110 x 550
Peso apróx : (kg) Approximate weight: (kg)	10 Kg	10 Kg	12 Kg

Saco de transporte
Transport Case

MONTAGEM:
ASSEMBLY:

1.

Encaixe os tubos de alumínio assinalados com o número 1 nos locais indicados no tampo inferior do balcão.
Place the aluminum tubes marked with the number 1 at the locations on the bottom of the counter.

2.



Encaixe os tubos de alumíno assinalados com o número 2 nos locais indicados no tampo superior do balcão.
Place the aluminum tubes marked with the number 2 at the locations on the counter top.



3.

Encaixe os dois tampos através dos tubos de alumíno como indicado na imagem.
Fit the two tops through the aluminum tubes as shown in the image.



Puxe o tecido para cima até ao tampo superior do balcão . De seguida, coloque o silicone localizado no avesso do tecido, no interior da ranhura localizada na borda do tampo superior.
Pull the fabric up to the upper top of the counter. Then place the silicone located on the fabric back inside the slot at the top of the top edge.

Continua a ter dúvidas na montagem do seu produto? Contacte-nos para obter ajuda.
Having troubles assembling the product? Contact us if you need help.

Seg. - Sex. 9:00 às 19:00 h
Mon. - Fri. 9:00 to 19:00h

comercial@posterdigital.pt

+351 22 464 93 50
+351 93 564 93 50

poster.digital